




Дизайн 005




Дизайн 007




Дизайн 008




Дизайн 009



Дизайн 118



Дизайн 177



MOON

Внимание!

- Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Используйте изделие только по прямому назначению.
- При эксплуатации механизмов трансформации действуйте только в рамках требований данной инструкции. Не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Не прыгайте, не вставляйте ногами на изделие, не используйте его для физических упражнений.
- Не сидите на боковинах, подлокотниках и спинках изделия.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет.

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура.

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность.

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы.

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах.

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью.

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация.


Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.










Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.

При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.






70 - 90мин






13

13



10

10





① - x1

② - x2

③ - x2

④ - x1

⑤ - x1





⑥ - x1 ⑧ - x2 ⑩ - x1

⑦ - x1 ⑨ - x2

Внешний вид элементов дивана различается в зависимости от дизайна.

* Дизайн 007, 118.





⑧ - x1 ⑪ - x1

⑨ - x1 ⑫ - x1


Внешний вид элементов дивана различается в зависимости от дизайна.

* Дизайн 007, 118.



















⑬ - x1 ⑭ - x1






Внешний вид подлокотников различается в зависимости от дизайна.




1:1













1:2

















1:1







1:1






- 1 - Для дизайна 005, 007
- 2 - Для дизайна 118
- 3 - Для дизайна 008
- 4 - Для дизайна 009
- 5 - Для дизайна 177




1







5




6




7




8




9




10








11





12










Дизайн 177









Дизайн 008, 009, 118, 177




Дизайн 005, 007




Дизайн 008, 009, 118, 177




Дизайн 005, 007




18



19





20




21

Совместить спинки и, придерживая их, затянуть резьбовые соединения.






23







24



Внешний вид элементов дивана различается в зависимости от дизайна.

25



Из-за особенностей свойств ткани трансформация дивана в положение кровати может происходить с усилием.

Для облегчения трансформации необходимо установить между модулями и подлокотником дополнительную фурнитуру - шайбы пластиковые, входящие в комплектацию, по 1 штуке на каждый крепежный элемент.

Для этого нужно снять сиденье с модуля, открутить подлокотник, разъединить модули и установить их обратно согласно инструкции, добавив **шайбы пластиковые**.

